

VERLEGEN VON BELAGSMATERIAL AUF HOLZDIELENBODEN

Arbeitsschritte

Grundieren

Sauberen, trockenen, tragfähigen und belegereifen Untergrund mit der Universal-Grundierung **Okatmos® UG 30** unverdünnt, grundieren.

Entkoppeln

Verkleben der **Okaphone 9** Dämmplatten gemäß unseren Verarbeitungsrichtlinien auf dem entsprechend vorbereiteten Untergrund z.B. mit dem schnellen Flex-Fliesenkleber **Servoflex K-Schnell SuperTec**.

Verlegen

Verlegen des Belagsmaterials mit dem Flex- Fliesenkleber **Servoflex K-Plus SuperTec**. Auf eine nahezu vollsattete Bettung des Belagsmaterials ist zu achten. Hierbei kann es erforderlich sein, das beidseitige Auftragen des Verlegemörtels (Buttering/Floating) anzuwenden.

Verfugen

Verfugen der verlegten Flächen mit der schnell erhärtenden, flexiblen, wasser- und schmutzabweisenden Fuge **Servoperl royal schnell**.

Bewegungsfugen

Die jetzt noch offenen und vorschriftsmäßig angeordneten und ausgebildeten Bewegungsfugen können nach dem vollständigen Trocknen der verfugten Flächen mit dem 1-komponentigen, elastischen Fugenfüllstoff **Oka Silicon** verschlossen werden.

Schlussatz

Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um eine individuelle Aufbauempfehlung handelt, da individuelle Gegebenheiten vor Ort nicht berücksichtigt werden können. Daher wird mit dieser Aufbauempfehlung lediglich das üblicherweise, unter gewöhnlichen Umständen sinnvolle Vorgehen dokumentiert. Sonderkonstruktionen sind mit dem zuständigen Planer abzuklären und mit dem Auftraggeber und/oder Bauherr vertraglich zu vereinbaren. Beim Einsatz unserer Produkte sind die Angaben in den technischen Merkblättern sowie auf den Gebindeeinheiten zu beachten. Gegebenenfalls ist Rücksprache mit der Kiesel Anwendungstechnik zu nehmen. Diese Empfehlungen entsprechen unserem aktuellen Stand der Kenntnisse. Abschließend weisen wir darauf hin, dass durch diesen Verlegevorschlag der Verleger nicht von seiner Prüfungs-, Sorgfalt- und Hinweispflicht gemäß der VOB Teil C DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten bzw. bei Naturwerksteinarbeiten der DIN 18332 entbunden ist. Hierzu gehören auch Probeverlegungen, die wir in jedem Fall empfehlen. Die Verlegeanleitungen der Belagsmaterialhersteller sind grundsätzlich zu beachten.

Wir wünschen ein gutes Gelingen der Arbeiten und verbleiben
mit freundlichen Grüßen Kiesel Bauchemie.

Verbrauchsrechner

Verlegefläche (qm)

Gemittelte Ausgleichshöhe (mm)

Fliesenformat (cm)

Fliesenlänge: cm
Fliesenbreite: cm
Fugenformat (mm)
Fugenbreite: mm
Fugentiefe: mm
Berechnen

Produktliste



Okatmos® UG 30
Universal-Grundierung
+ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Grundieren



Okaphone 9 für Fliesen
Dämmplatte
+ [Details](#)

Menge: m²

Arbeitsschritt: Entkoppeln



Servoflex K-Schnell / Okaphone Dämmplatte
Schneller Flex-Fliesenkleber zur Verklebung von Okaphone Dämmplatten
+ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Entkoppeln



Servoflex K-Plus SuperTec
Flex-Fliesenkleber
+ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Verlegen



Servoperl royal schnell
Schnell erhärtende, flexible, wasser- und schmutzabweisende Fuge
+ [Details](#)

Menge: kg

Arbeitsschritt: Verfugen



Oka Silicon "NEU"
Siliconfuge
+ [Details](#)

Menge: Stück

Arbeitsschritt: Bewegungsfugen

Stand: 01.02.2019 Roland Tschigg, Druckdatum: 05.12.2019

Je nach objektbezogenen Gegebenheiten können Verbrauchswerte abweichen und sind aus diesem Grund nicht zur Kalkulation verwendbar. Es handelt sich hierbei um Richtwerte zur Materiallogistik, die überwiegend aufgerundet wurden.